






НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА



1. Скачайте приложение «LEGEE» в App Store, Google Play или AppGallery.
2. Используйте свою учетную запись «LEGEE» для входа в приложение «LEGEE». Если у вас нет учетной записи «LEGEE», зарегистрируйтесь как новый пользователь.
3. В «LEGEE» добавьте робот пылесос NOBOT LEGEE-D7, чтобы предоставить приложению возможность управлять им.





4. Для подключения смартфона к Алисе воспользуйтесь одним из двух способов
Способ 1 - с помощью приложения «Дом с Алисой»/«Умный дом»
Скачайте приложение «Дом с Алисой»/«Умный дом» в App Store, Google Play или AppGallery. В приложении «Дом с Алисой»/«Умный дом», войдите под своей учетной записью Яндекса, перейдите в раздел «Устройства».





Способ 2 - с помощью приложения «Яндекс»

Скачайте приложение «Яндекс» в App Store, Google Play или AppGallery. В приложении «Яндекс», войдите под своей учетной записью Яндекса, перейдите в раздел «Устройства». Выберите пункт «Умный дом». Нажмите кнопку «+», выберите «Добавить устройство».





5. Найдите опцию «Smart Life» и выполните вход, используя данные своей учетной записи «LEGEE», чтобы предоставить Яндексу доступ к оборудованию, находящемуся под управлением приложения «LEGEE».



6. Нажмите кнопку «Обновить список устройств».

После этого все поддерживаемые устройства появятся в приложении «Яндекс» и вы сможете управлять вашим роботом с помощью голосового помощника «Алиса»



При возникновении каких-либо проблем в процессе использования данной функции обращайтесь к нам по адресу электронной почты service@hobot.ru